



## MY SNACKTASTIC®



### USER MANUAL

Read the user manual attentively before using this appliance. Keep the manual carefully.



#### Beskrivelse

- A. Kurv + gryde
- B. Kurvhåndtag
- C. Temperaturregulator (80-200 ° C)
- D. Timer (0-60 min.)
- E. Kontrollampe POWER
- F. Kontrollampe VARME

Vi forbeholder os ret til at udføre tekniske ændringer.

1.

Tillykke! Du har lige købt en kvalitetsbageovn, der vil garantere dig en masse snackglæde i mange år. For yderligere information og nyttige tip, råder vi dig til at kigge på vores websted [www.fritel.com](http://www.fritel.com) eller [www.facebook.com/snacktasticfritel](http://www.facebook.com/snacktasticfritel). Alle personer, der IKKE har læst denne brugervejledning, må IKKE bruge denne frituregryde. Vær opmærksom på garantibetingelserne! 1. SIKKERHEDSBESKRIVELSER Dette produkt er bygget i overensstemmelse med de europæiske CE-sikkerhedsstandarder. Som for alle elektriske husholdningsapparater skal der træffes alle sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre og / eller undgå skader på din ovn.

♣ OBS venligst! Brændende fare! På grund af brugen af apparatet bliver overfladen varm. Berør kun håndtagene eller kontrolknapperne, når apparatet er i funktion.

♣ OBS venligst! Efter frakobling af apparatet forbliver overfladerne varme, hvilket medfører brændende fare. Lad apparatet køle af helt, inden det udskiftes, rengøres eller lægges væk.

♣ Dette apparat må ikke bruges af børn fra 0 år til 8 år. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover, hvis de løbende er under opsyn. Dette apparat kan bruges af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået tilsyn eller instruktion om brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Opbevar apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn under 8 år. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn.

♣ Kogeapparater skal placeres i en stabil situation med håndtagene (hvis nogen) er placeret for at undgå spild af varme væsker. - Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og ikke til applikationer såsom: personale køkkenområder i butikker, kontorer og andre driftsmiljøer; bondegårde; af klienter i hoteller, moteller og andre miljøer i boligformat; bed and breakfast-miljøer.

♣ Dette apparat er kun beregnet til brug i husholdninger ved stuetemperatur og lignende anvendelser såsom: personale køkkenområder i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer; bondegårde; af klienter i hoteller, moteller og andre miljøer i boligformat; bed and breakfast-miljøer.

♣ En beskadiget netledning kan forårsage elektriske stød. Brug ALDRIG apparatet, hvis det er beskadiget, faldet eller viser en funktionsfejl, eller hvis netledningen eller stikket er beskadiget. I alle disse tilfælde skal du returnere apparatet til dit salgssted eller anerkendt eftersalgsservice. Touch Berør ALDRIG kontrolknapperne, ledningen eller stikket med våde hænder, og dypp dem ALDRIG i vand eller anden væske. De skal kun rengøres med en fugtig klud. Hvis de alligevel bliver våde, skal du straks trække stikket ud af stikkontakten.

♣ Brug ALDRIG separate timere eller fjernbetjeningssystemer.

♣ Sluk straks for apparatet, og træk stikket ud: efter brug eller når apparatet IKKE er i brug, hvis apparatet ikke fungerer korrekt, og når apparatet rengøres. Cover Dæk ALDRIG ventilationsgitteret, når apparatet er i drift. Put Læg ALDRIG olie i gryden. Dette kan forårsage brand. Touch Rør ALDRIG indvendigt eller apparatet, mens det er i drift.

♣ Under bagning kan der komme varm damp ud af apparatets åbninger. Hold ALTID hænder og ansigt i sikker afstand fra dampen. Vær også ALTID forsigtig, når du fjerner

---

gryden, når apparatet kører, der kan komme damp ud. Unpl Tag straks stikket ud af stikkontakten, hvis der kommer mørk røg ud af det. Fjern kun gryden, når der ikke kommer mere røg ud. Place Anbring ALDRIG apparatet på en stabil og flad overflade, f.eks. En køkkenbord eller et bord, så apparatet ikke bevæger sig eller vender. Pull Træk ALDRIG i netledningen, kun i stikket.

♣ Brug ALDRIG forlængerledninger eller stikkontakter. Anbring apparatet i nærheden af et strømstik, og tilslut det direkte. Rul ALDRIG netledningen helt ud. Let Lad ALDRIG ledningen hænge over kanten af bordet eller disken.

♣ Placer ALDRIG strømforsyningsledningen i nærheden af varmekilder som komfurer, opvarmning eller ovne. Place Anbring ALDRIG apparatet i nærheden af gardiner, vægdekoration, tøj, håndklæder eller andre antændelige genstande. Sørg altid for at have 10 cm på alle sider af apparatet. Place Placer ALDRIG noget oven på apparatet. ♣ Brug kun bageovnen med 230 Volt AC.

♣ I overensstemmelse med de lovmæssige sikkerhedsstandarder skal bageovnen altid tilsluttes en jordet stikkontakt.

♣ Af hensyn til din egen sikkerhed fungerer apparatet kun, hvis det er samlet korrekt. Kontroller, at alle dele er samlet korrekt.

♣ Brug kun dette apparat til at stege uden olie, bage og stege mad.

♣ Efterlad ALDRIG apparatet uden opsyn, og flyt det ALDRIG under betjening. Roll Rul altid ledningen helt ud. VEND ALDRIG netledningen rundt om bageovnen, bøj den ALDRIG eller klem den.

♣ Sluk ALDRIG for apparatet, og træk stikket ud: efter brug eller når apparatet ikke er i brug

## 2

1. FØR FØRSTE ANVENDELSE Fjern alle emballager og klistermærker.

2. ♣ Opbevar alt emballagemateriale uden for børns rækkevidde.

3. ♣ Kontroller apparatet og netledningen for skader. Brug ikke bageovnen, og returner den til salgsstedet i tilfælde af skade.

4. ♣ Det anbefales at rengøre gryden, inden du bruger bagingsovnen første gang. (Se VEDLIGEHOVELSE)

5. ♣ Rengør gryden med varmt sæbevand og en blød svamp. Dette stykke er tåler opvaskemaskine.

6. ♣ Sørg for, at spændingen, der er markeret på apparatet, er den samme som din hovedspænding.

2. INDSTILLINGER Nedenstående skema viser, hvilke indstillinger der skal bruges til hvilken mad. OBS: disse indstillinger er kun vejledende. Da hver ingrediens kan variere fra mærke til mærke, men også fra størrelse, form, indhold, ... er det muligt, at de angivne indstillinger ikke altid svarer helt.

TIPS:

- Mindre ingredienser kræver ofte en kortere bagetid end større ingredienser.

- Rystning af små ingredienser under bagningsprocessen kan forbedre det endelige resultat. (Se BRUG).

- Tilsæt lidt olie på friske kartofler for at få et sprødere resultat. Tilsæt olien, inden du lægger ingredienserne i kurven. Bag ingredienserne inden for få minutter efter tilsætning af olien.
- Snacks, der kan tilberedes i en traditionel ovn, kan tilberedes i SnackTastic®. Snacks eller pommes frites, der kun er beregnet til tilberedning i en frituregryde, giver ikke det ønskede resultat.
- Du kan bruge SnackTastic® til at opvarme ingredienser. For at gøre dette skal du indstille temperaturen på 150 ° C i maksimalt 10 minutter.

	Min-Max kapacitet (gram)	Tid(minuter)	Temperatur (°C)	Omrystes	andet
<b>Kartolfer og pommes frites</b>					
<b>pommes frites</b>	300-700	15-20	200°	Omrystes *	
<b>Kød</b>					
Steak	200-800	10-20	180°		
Svine koteletter	200-800	20-25	180°		
Fisk	200-800	15-20	160°		
Kylling	100-500	20-25	200°		
<b>Snacks</b>					
Kylling Nuggets	*** 100-500	6-10	200°	Omrystes *	
Fish Sticks	*** 100-400	15-20	160°		
Muffins	300	20-30	160°		
Kage	300 (Total vægt af dejen)	20-30	160°		

**BEMÆRK:** Tilsæt 3 minutter til bagetiden, hvis apparatet er koldt.

**BEMÆRK:** \* Kontroller, om ingredienserne er egnede til tilberedning i ovnen.

**Hjemmelavede pommes frites** For det bedste resultat tilrådes det at bruge forbagede pommes frites (f.eks. Frosne pommes frites).

Hvis du vil lave hjemmelavede pommes frites, skal du følge nedenstående trin.

1. Skræl kartoflerne og skær dem i pommes frites.
2. Sæt pommes frites i en skål vand i mindst 30 minutter, tag dem ud og tør dem ordentligt med noget papirhåndklæde.
3. Hæld ½ ske olie i en skål, tilsæt pommes frites og bland forsigtigt, indtil alle pommes frites er lige dækket af olie.
4. Fjern pommes frites fra skålen med dine hænder eller et køkkenredskab, så overflødig olie forbliver bag i skålen. Læg pommes frites i kurven.

---

**BEMÆRK:** Hæld ikke pommes frites fra skålen i kurven for at undgå, at overflødige ender i gryden.

5. Bag pommes frites som nævnt tidligere.

## 1. BRUG

1. Anbring apparatet på en stabil, flad og varmebestandig overflade.

2. Træk ledningen helt ud af kabelopbevaringen. **FORSIGTIG:** Læg ikke olie eller anden væske i gryden. **FORSIGTIG:** Læg ikke noget oven på apparatet.

3. Træk forsigtigt gryden ud af apparatet. **BEMÆRK:** Fjern altid gryden fra apparatet, inden du tilføjer indvendige stoffer i kurven.

4. Læg maden i kurven. **BEMÆRK:** Fyld ikke kurven mere end 4/5 eller den nævnte mængde angivet i ovenstående gitter. Større mængder giver et mindre resultat.

**KAGEFUNKTION:** Sæt kagedejen i bageformen, bageformen i kurven, og læg kurven i apparatet.

5. Anbring gryden i apparatet **FORSIGTIG:** Rør ikke ved gryden under eller i et stykke tid efter brug, da den bliver meget varm. Hold kun panden ved håndtaget.

6. Sæt stikket i stikkontakten.

7. Indstil den ønskede temperatur ved at dreje temperaturregulatoren.

8. Indstil bagetiden for ingredienserne ved at dreje på **TIMER**-knappen. Kontrollampen **POWER** tændes.

9. Kontrollampen **HEAT** tændes. Når den ønskede temperatur er nået, slukkes kontrollyset. Tid og temperatur kan justeres under drift. Apparatet begynder at varme, så snart bagetiden er indstillet.

## 1. VEDLIGEHOLDELSE

1. Rengør apparatet efter hver brug.

2. Gryden har en non-stick belægning. Brug ikke køkkenudstyr af metal eller slibende rengøringsmaterialer til at rengøre dem. Dette kan beskadige non-stick belægningen.

3. Tag først stikket ud af stikkontakten, og lad ovnen køle helt af inden rengøring. **TIP:** For at få apparatet til at køle af hurtigere kan du fjerne gryden.

4. Rengør kun huset med en fugtig klud.

5. Gryden kan rengøres med varmt sæbevand og en rengøringsbørste. **TIP:** Gryden er tåler opvaskemaskine. **TIP:** Brug fedtopløsningsmiddel til at fjerne rester. **TIP:** Hvis maden holder fast i kurven: Lad den trække i ca. 10 minutter i vand.

- 
6. Apparatets inderside kan rengøres med varmt vand og en blød svamp.
  7. Rengør varmeelementerne med en rengøringsbørste for at fjerne rester.

## 2. OPBEVARING

1. Træk stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle helt af.
2. Sørg for, at alle dele er rene og tørre.
3. Opbevar ledningen i kabelopbevaringen, og fastgør ledningen ved at sætte den i ledningsfastgørelsesåbningen.

## FEJLFINDING

1. SnackTastic® fungerer ikke:
    1. Stikket er ikke tilsluttet. Sæt stikket i stikkontakten.
    2. Timeren var ikke indstillet. Drej timeren for at indstille den ønskede bagetid.
    3. Der er ingen gryde i apparatet. Sæt gryden (korrekt) i apparatet.
  2. Ingredienserne er ikke færdige:
    1. Der er for mange ingredienser i kurven. Læg mindre mængder på en gang i kurven.
    2. Den indstillede temperatur er for lav. Forøg temperaturen.
    3. Bagetiden er for kort. Forøg bagingstiden.
  3. Ingredienserne er ikke lige bagt:
    1. Nogle ingredienser skal rystes halvvejs gennem bageprocessen. Ryst ingredienser, der er stablet (fx fries) halvvejs gennem bagningsprocessen.
  4. De stegte ingredienser er ikke sprøde.
    1. Du brugte snacks, der kun var velegnet til en frituregryde med traditionel eller kølig zone. Brug ovnsnacks eller smør ingredienserne lidt med olie for at blive sprødere.
  5. Jeg kan ikke skubbe gryden ordentligt ind i apparatet.
    1. Der er for mange ingredienser i kurven. Fyld maksimalt 4/5 af kurven.
    2. Kurven er ikke placeret korrekt i apparatet. Tryk på kurven, indtil du hører et klik.
  6. Der kommer hvid røg ud af apparatet.
    1. Du bruger meget fedtede ingredienser. Ved baging af fedtede ingredienser drypper den overflødige olie på den varme gryde og forårsager røg. Dette påvirker ikke det endelige tilberedningsresultat.
    2. Der er nogle rester fra tidligere baging i gryden. Røgen er forårsaget af fedtede rester, der opvarmes. Rengør panden forsigtigt efter hver brug.
  7. Pommes frites steges ulige.
    1. Du brugte den forkerte slags kartoffel. Brug en anden slags kartoffel. Crispiness afhænger af mængden af vand i pommes frites. Tør forsigtigt pommes frites, inden du smører dem med olie.
-

- 
8. Pommes frites er ikke sprøde. 1. Sprødheden afhænger af mængden af vand og olie i pommes frites. Skær mindre pommes frites. Smør med lidt mere olie.

Hvis du stadig har problemer, skal du straks bringe dit apparat til dit salgssted.

Apparatet er udviklet til husholdningsbrug. Når du bruger det til professionelt formål, ændres garantibetingelserne. Enhver skade forårsaget på grund af forkert brug (manglende overholdelse af denne brugervejledning) bortfalder garantien.

1. GARANTIBETINGELSER Din garanti starter på købsdagen. Garantiperiode: 2 år. For at ansøge om garanti skal du opbevare din købsfaktura.
2. ♣ Garantien dækker enhver reparation og / eller udskiftning gratis af de dele, der er anerkendt defekte af vores tekniske afdeling, og for hvilke manglerne skyldes materialefejl, bygge- eller produktionsfejl.
3. ♣ Garantien gælder kun for den oprindelige bruger.
4. ♣ Transport begge veje er for købers konto.
5. ♣ Garantien gælder kun efter afgivelse af købsfakturaen.
6. ♣ Garantien kan ikke påberåbes ved normalt slid.
7. ♣ Garantien gælder ikke i følgende tilfælde:
8. ♣ Forkert forbindelse, f.eks. elektriske spændinger.
9. ♣ Unormal brug, misbrug af håndtering eller professionel brug.
10. ♣ Manglende pleje.
11. ♣ Ændringer eller reparationer foretaget af apparatet af personer, der ikke er autoriseret af os som producent.
12. ♣ Når referencenumre ændres eller fjernes.
13. ♣ Når instruktionerne i denne brugervejledning ikke følges.

2. MILJØ Smid ikke apparatet sammen med det normale husholdningsaffald i slutningen af dets levetid, men aflever det på et officielt indsamlingssted til genbrug. Ved at gøre det hjælper du med at bevare miljøet.

3. FORPLIGTELSE Alle forpligtelser over for både forbrugere og tredjeparter, der kan være resultatet af manglende overholdelse af alle sikkerhedsbestemmelser, der er foreskrevet i denne brugervejledning, skal under ingen omstændigheder opkræves af producenten. I tilfælde af manglende overholdelse af disse sikkerhedsbestemmelser beskytter brugeren af apparatet eller enhver anden



---

person, der ikke har overholdt disse sikkerhedsbestemmelser, producenten mod ethvert ansvar, som han kan blive pålagt.

For all supplementary information, recipes and practical tips about all our appliances please visit our website [www.fritel.com](http://www.fritel.com) !

Find us on facebook: [www.fb.com/fritel.vanratingen](http://www.fb.com/fritel.vanratingen)!



[www.FRITEL.com](http://www.FRITEL.com)

J. van Ratingen nv • Stadsheide 11, B-3500 Hasselt

E-mail: [info@fritel.com](mailto:info@fritel.com)

V2018-01